

Bulletin technique

Installation de volets encadrés

Les volets sont conçus à des fins décoratives et non pas structurelles. En raison de l'expansion et de la contraction des volets en cas de variations de température, les volets doivent être installés uniquement sur la surface externe du bardage. S'il devient nécessaire d'entourer ou d'encadrer les volets, il faut un dégagement minimal d'1/4 de pouce (6 mm) sur le côté et de 3/8 de pouce (10 mm) en haut et en bas du volet.

