

Instructions de mesure et d'installation - Arches et Traverses

Exigé pour l'installation:

Perceuse électrique, mèche 1/4" (6 mm), marteau, marteau, bagues et fixations de volet. (1/4" mèche de carbure (6 mm) exigée pour le stuc, le panneau pressé, le fibrociment, la brique ou la maçonnerie.)

Étape 1

Fixez l'arche / la traverse à l'aide des bagues fournies. Alignez le volet et le haut de l'Arche / la Traverse sur une surface plane. Raccordez les ensemble en poussant chaque bague aussi loin que possible. Utilisez 2 bagues par Arche / Traverse comme indiqué ci-dessous.

Étape 2

Percez les trous dans le volet et le mur comme indiqué dans les instructions aux pages 4-5.

Étape 3

Ensuite, percez un trou de 1/4" (6mm) dans l'Arche / la traverse et de 2 1/2" (64 mm) dans le mur comme indiqué ci-dessous.

Étape 4

Tenez la tige de maintien de la fixation du volet et poussez-la au travers du trou du volet puis dans la surface du mur. Tapotez doucement sur la fixation du volet et de l'Arche / la traverse avec un marteau pour qu'il s'encastre parfaitement dans le bardage. Ne serrez pas trop car le volet pourrait se fissurer.

