

## Fiche technique MAS 01-09

### Installation de volet fixe sur des fausses pierres de béton

Les volets **Mid-America peuvent** s'installer sur des fausses pierres pourvu que les conditions suivantes soient garanties:

- Les volets Mid-America peuvent être fixés sur les fausses pierres de béton par le biais d'avant trous et serrés à l'aide d'un système d'ancrage en béton.
  - L'installateur doit repérer le mur de l'emplacement désiré puis effectuer des avant trous pour l'ancrage à l'aide d'une perceuse à percussion.
    - » La taille de l'avant trou doit être indiquée par le fabricant du système d'ancrage dans le béton.
  - Des tasseaux peuvent être nécessaires pour compenser les irrégularités de la surface des fausses pierres.
- Les volets Mid-America peuvent aussi s'installer sur des fausses pierres à l'aide de Shutter-Lok™ fourni:
  - À l'aide d'une perceuse à percussion, faites des avant trous de ¼" (6mm) et fixés avec le Shutter-Lok™ fourni.
  - Des tasseaux peuvent être nécessaires pour compenser les irrégularités de la surface des fausses pierres.

#### Veillez noter:

- Les instructions d'installation des volets Mid-America doivent être respectées.
- Le perçage dans les fausses pierres doit être effectué avec la plus grande précaution. Prenez garde de ne pas fissurer ou casser les fausses pierres de béton.
- Le maître d'œuvre chargé de l'installation est le seul décideur et responsable de la conduite des travaux selon les meilleures pratiques et techniques disponibles pour l'installation des volets premium Atlantic et Mid-America.

Pour toutes questions relatives à l'installation des volets Mid-America, veuillez contacter Karl Zidar, Représentant des services d'assistance technique - email: karl\_zidar@tapcoint.com